


Notice de montage POWERSYSTEM – Moteur Diesel : Série CR / DCI

(Exemple à titre indicatif)



CAPTEUR DE PRESSION

- 1 | Retirer la carte de démarrage et l'écran acoustique
- 2 | Repérer le capteur de pression de rampe commune



- 3 | Débrancher la fiche du capteur de pression
- 4 | Brancher le boîtier POWER SYSTEM entre le capteur de pression et sa fiche d'origine